

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО ПОСЛЕПРОДАЖНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ:
service@robotime.com

Rolife

Почтовое отделение века

— DS037 —



49.1DS037.399

Изображение носит ознакомительный характер, пожалуйста, ориентируйтесь на реальный товар.

Краткое введение


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

1. Продукт подходит для людей старше 8 лет.
Дети должны использовать его под присмотром взрослых.
2. Этот продукт содержит мелкие детали.
Дети должны собирать его под руководством и присмотром взрослых, чтобы избежать случайного проглатывания или удушья.
3. Инструкцию необходимо сохранить, так как она содержит важную информацию.


ВНИМАНИЕ:

1. Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкции перед сборкой, чтобы убедиться, что детали не повреждены и не отсутствуют.
2. Пожалуйста, аккуратно разрежьте детали и убедитесь, что они прочно приклеены при использовании ленты.
3. Некоторые мелкие детали могут попасть в пазы, поэтому обратите на это внимание.
4. Для изготовления этого продукта необходимы вспомогательные инструменты. Пожалуйста, выбирайте их разумно, чтобы избежать травм.
5. Пожалуйста, держите продукт вдали от легковоспламеняющихся веществ и влажной среды, чтобы избежать повреждений.
6. Пожалуйста, не очищайте этот продукт химическими чистящими средствами: спиртом, аммиачной водой, средством для чистки стекол и т.д.
7. Пожалуйста, очищайте продукт чистой мягкой тканью и слегка шлифуйте заусенцы на доске наждачной бумагой.


Советы по сборке




Удалите ленту с боковой стороны с помощью кончика пинцета.




Отрежьте передние и задние края ножом, чтобы удалить деталь.




Сначала определите положение ленты на неровной поверхности, затем снимите защитную пленку.



Снимите деталь, нажав на ее заднюю часть, чтобы уменьшить заусенцы.



Поместите мелкие детали в пакет, чтобы не потерять их.



Края отполируйте наждачной бумагой, если на заготовках есть заусенцы или их сложно вставить.

Иллюстрация номера детали

Обратитесь к листу с номерами деталей, найдите нужную деталь и сравните её с изображением 1:1. После подтверждения приступайте к сборке. (Только для деревянных деталей, отмеченных буквой Р)




Иллюстрация списка деталей

1. Сравните пакеты с деталями со списком деталей перед сборкой, чтобы убедиться, что все детали на месте.
2. Найдите деталь по номеру в списке деталей и сравните её с изображением, чтобы убедиться в правильности перед сборкой.



Советы по сборке

1. Все размеры в инструкции указаны в миллиметрах.
2. Входящая в комплект двусторонняя лента служит вспомогательным средством для склеивания. Клей необходимо подготовить отдельно.
3. Не приклеивайте и не отклеивайте двусторонний скотч многократно, учитывая его первоначальную липкость.
4. В шаге сборки отображается только значок инструмента.

Изображение пакета с деталями

Номер пакета

1
DS037

- Пакет №1 Фанера, большая цветная доска
- Пакет №2 Маленькая цветная доска
- Пакет №3 Другие части

Иллюстрация значка



Особое внимание при сборке



Снимите защитную пленку



Пустая сторона



Печатная сторона



Переверните, чтобы собрать



Приклейте двусторонний скотч

1 Шаг 1


2 Шаг 2

Инструменты в комплекте (Правая часть стрелки «➤» соответствует значку инструмента.)

1



2




3



Наждачная бумага (Пакет №1) Двусторонний скотч (Пакет №1) Пинцет (Пакет №3)

Стойка для газет




Список материалов:

Доска

1
DS037

DS037-A:




Резка бумаги

DS037-K-1





Советы: 1. Сначала найдите детали по цвету, а затем по форме.
2. Если есть детали, которые трудно идентифицировать, сверьтесь с номером детали на упаковке. Подробные инструкции см. в разделе «Краткое введение»

1



2









Шкаф А

Список материалов:

Доска




Резка бумаги





Шкаф D

Список материалов:


Доска




Резка бумаги




2



3



4




Передняя часть



Список материалов:


Доска



Резка бумаги




Шкаф D



Список материалов:


Доска




Резка бумаги





1



2



3



Чернила




Список материалов:

Доска

2
DS037

Другие части


3
DS037

Набор для штампов



Список материалов:

Другие части

3
DS037

Печатная машинка



Список материалов:


Резка бумаги

DS037-K-1




Другие части

3
DS037




Стена





Список материалов:


Доска




1 ! При вставке краска может слегка осыпаться, это нормально.



Часть А




Пол




Список материалов:


Доска




1




Передняя часть



Список материалов:







1




Снимите защитную пленку с помощью двустороннего скотча.

2










Последовательность сборки



Список материалов:





Продукты серии



DS037 - Почтовое отделение века
Размер в собранном виде: 95x95x120мм



DS038 - Элегантный чайный дворик
Размер в собранном виде: 110x100x115мм



DS039 - Ресторан Морской отпуск
Размер в собранном виде: 99x95x131мм



DS040 - Книжный Магазин Муза
Размер в собранном виде: 99x95x131мм